CHRONOMETRES/STOPWATCHES / CRONÓMETROS

DT2N

CHRONOMETRES 1 LIGNE
Chronomètre 6 chiffres

1- ROW DISPLAY STOPWATCHES
6-digits stopwatch

CRONÓMETROS 1 LINEA
Cronómetro de 6 dígitos

Caractéristiques:
- **Design moderne et ergonomique**
- Chronométrage au 1/100 de sec. avec temps intermédiaires
- Format 12 ou 24h (h, min, sec)
- Date et alarme
- Contrôle avec bouton tactile
- Coque verte transparente
- Affichage LCD
- Hauteur des chiffres : 1 cm – **Visibilité parfaite**
- Étanche aux projections d'eau
- Dragonne fournie
- Pile Lithium 3V CR2016
- Dimensions : 6.5 cm x 7.5 cm x 2 cm
- Poids : 95 g

Features:
- **Ergonomic design**
- 12 or 24 hours size
- Chronograph with laptime display
- Date and alarm
- Tactile feedback on buttons
- Green limpid body
- LCD display
- Digit height : 1cm – **perfect visibility**
- Wrist- strap included
- Splash proof-resistant
- Lithium battery CR2016 3V
- Size : 6.5 cm x 7.5 cm x 2 cm
- Weight : 95 g

Características :
- **Diseño moderno y muy ergonómico**
- Cronómetro con exactitud de 1/100 de seg con tiempos intermedios
- Formato hora 12 o 24 (hora, minutos, segundos) y fecha
- Día y alarma
- Control mediante botón táctil
- Caja verde transparente
- Visualización LCD
- Altura de las cifras: 1 cm – **perfecta visibilidad**
- Dragona incluida
- Estanco a las proyecciones de agua
- Pila de Litio 3V CR2016
- Dimensiones: 6.5 cm x 7.5 cm x 2 cm
- Peso: 95 g

www.digisportinternational.com

MODE D'EMPLOI
CHRONOMETRE DT2N

Fig. 1

CARACTERISTIQUES :

- Fonction chronomètre sur une heure ou 1/100e de seconde
- Affichage des temps fractionnés
- Fonction heure : affichage de l'heure en heures, minutes et secondes
- Date : mois, jour, sélection 12 ou 24 heures
- Carillon horaire et programmation d'une heure de sonnerie
- Étanche aux projections d'eau

REGLAGE DE L'HEURE :

1. Pressez et maintenez la touche C : lorsque le curseur clignote sous le signe A/S, pressez à nouveau la touche C : le curseur vient se placer sous le signe T/S : le chiffre des secondes se met alors à clignoter.
2. Pressez la touche A pour remettre les secondes à zéro.
3. Pressez la touche B pour sélectionner le réglage suivant et la touche B pour régler le chiffre.
4. En fin de réglage de l'heure, pressez la touche B pour accéder au réglage successif de la date, du mois et du jour de la semaine (symbolisé par un curseur).
5. Sélectionnez le jour de la semaine correct en pressant la touche A., ainsi le tiré situé sous :
   CHR = dimanche ; A/S = lundi ; T/S = mardi ; 0= mercredi ; LAP = jeudi ; STOP = vendredi ; 1/100 = samedi.

6. Pressez la touche C pour revenir en mode affichage de l'heure.
7. Presser B et C en même temps pour sélectionner le mode 12 ou 24hj.
8. Pressez la touche B : l'écran affiche l'heure de sonnerie.
9. Pressez la touche A : l'écran affiche la date.

REGLAGE DE L'ALARME ET DU CARILLON HORAIRE

1. Pour enclencher successivement le carillon horaire et l'alarme, maintenez appuyer la touche B puis en même temps, appuyer une fois sur la touche A pour voir apparaître le carillon, et deux fois pour l'alarme. Faites de même pour le désactiver
2. Pour programmer l'alarme, appuyez sur la touche C deux fois depuis le mode HEURE : le chiffre des heures se met à clignoter.
3. Pressez la touche A pour régler les chiffres et la touche B pour sélectionner les chiffres à régler.
4. Pour arrêter la sonnerie, pressez l'une des trois touches.

MODE CHRONOMETRE :

1. Pressez la touche C afin de faire clignoter le curseur sous le signe CHR.
2. Pressez la touche A pour enclencher le chronomètre.
3. Une pression sur la touche B vous permettra de visualiser le dernier temps fractionné effectué alors que le chronomètre continue de mesurer le temps.
4. Appuyez de nouveau sur B pour revenir au chronomètre.
5. Pour arrêter le chronomètre, pressez la touche A.
6. Pressez alors la touche B pour remettre le chronomètre à zéro.

PRENDRE SOIN DE SON CHRONOMETRE :

***RESISTANCE A L'EAU**

Le chronomètre est conçu pour résister au contact accidentel avec de l'eau comme éclaboussure ou gouttes de pluie, mais il n'est pas conçu pour un usage dans l'eau. N'actionnez pas les boutons quand le chronomètre est humide.

***TEMPERATURE**

Ne laissez pas votre chronomètre sous la lumière du soleil directe ou à des températures très élevées pendant longtemps, l'écran peut devenir noir. Ne laissez pas votre chronomètre à une température très basse car ceci peut causer une légère perte de temps ou gain de temps et le changement des chiffres devient lent. Dans les deux cas les conditions ci-dessus seront corrigées quand le chronomètre reviendra à la température normale.

***CHOCS**

Faites attention à ne pas laisser tomber votre chronomètre ou à ne pas le frapper contre des surfaces dures car cela peut endommager la mécanique.

***ELECTRICITE STATIQUE**

Le circuit intégré de votre chronomètre peut être affecté par l'électricité statique. Si l'électricité statique est trop forte, des dommages permanents peuvent se produire. Faites attention à l'écran des ensembles TV et au port de vêtements de matière synthétique secs; une électricité statique très forte peut apparaître dans ces cas-là.

***MAGNETISME**

Non affecté

***PRODUITS CHIMIQUES**

N'exposez pas votre chronomètre à des solvants tels que l'essence et l'alcool, les éclaboussures des produits de beauté, les décapants, les peintures etc. car ils peuvent endommager le chronomètre.

***CHANGEMENT DE PILE**

Quand l'affichage devient faible ou craint l'extérieur, le remplacement de pile est nécessaire.

1. Dévissez et enlevez le couvercle arrière.
2. Dévissez le contact de la pile.
3. Replacez avec la batterie neuve 3V.
4. Avant de mettre la pile neuve, s'assurer que le contact triangulaire est dans la fente triangulaire sous la pile.
5. Ne pas utiliser de petits outil en métal (pince ou tournevis) pour retirer la pile afin d'éviter un court-circuit.
6. Revissez le couvercle arrière.

LA PILE N'EST PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE.

Pour le bon fonctionnement du chronomètre, utilisez une pile de qualité.

www.digisportinternational.com

MODO DE EMPLEO
DT2N

Fig. 1

CARACTERÍSTICAS:

- Modo cronometraje sobre 1 h al 1/100^{e} de seg.
- Visualización de tiempos intermedios.
- Modo hora con horas, minutos y segundos
- Modo calendario con mes y día
- Toque cada hora y función alarma
- Resistente a la lluvia

MODO HORA:

1. Pulsar y mantener la tecla C; cuando el cursor parpadea bajo el siglo A/S, pulsar de nuevo la tecla C: el cursor se pone bajo T/S, los segundos se ponen a parpadear.
2. Pulsar A para poner los segundos a cero.
3. Pulsar B para seleccionar el ajuste siguiente y B para ajustarlo.
4. Al final de esta operación, pulsar de nuevo la tecla B para alcanzar el ajuste de la fecha. Varias presiones seguidas sobre la tecla A permiten elegir el día de la semana (S = domingo; M = lunes; T = martes; W = miércoles; T = jueves; F = viernes; S = sábado).
5. Pulsar la tecla C para volver al modo visualización de la hora.
6. Pulsar la tecla B para visualizar la alarma.
7. Pulsar la tecla A para visualizar la fecha.

AJUSTE DE LA ALARMA Y DEL TOQUE:

1. Para poner en marcha sucesivamente el toque cada hora o la alarma, pulsar la tecla B y al mismo tiempo, pulsar una vez la tecla A para activar el toque, y dos veces para activar la alarma. Hacer lo mismo para desactivarlos.
2. Pulsar y mantener la tecla B: la visualización indica la hora de la alarma, pulsar al mismo tiempo la tecla C para elegir el modo 12 o 24 h. En modo 12 h, A = la mañana y P = la tarde.
3. Para ajustar la alarma, pulsar la tecla C durante 2 segundos, la cifra de la hora se pone a parpadear.
4. Pulsar la tecla A para ajustar las cifras y B para seleccionarlas.
5. Para parar la alarma, pulsar cualquier uno de los tres botones.

MODO CRONÓMETRO:

1. Pulsar la tecla C para que el cursor esté bajo de CHR.
2. Pulsar la tecla A para activar el cronómetro.
3. Cada presión sobre la tecla B permite visualizar el último tiempo intermedio mientras que el cronómetro sigue contando.
4. Pulsar de nuevo la tecla B para volver al modo cronómetro.
5. Para parar el cronometraje, pulsar la tecla A, y la tecla B para ponerlo a cero.

CUIDADO POR SU CRONOMETRO

“RESISTENCIA AL AGUA”

El cronómetro está elaborado para resistir al contacto accidental con el agua, como salpicaduras o gotas de lluvia, pero no es elaborado para utilizarse en el agua. No pulsar las teclas cuando están húmedas.

“TEMPERATURAS”

No dejar el cronómetro directamente bajo la luz del sol o con temperaturas muy importantes durante un tiempo demasiado importante, la pantalla puede volverse negra. No dejar el cronómetro con temperaturas muy bajas porque puede provocar un desarreglo de la mesura del tiempo y el cambio de las cifras se vuelve lento. En estos dos casos las condiciones más arriba serán corregidas cuando el cronómetro volverá a temperaturas normales.

“CHOQUES”

Peligro no hacer derribar el cronómetro o pegarlo porque puede dañar la mecánica.

“ELECTRICIDAD ESTATICA”

El circuito integrado del cronómetro puede ser dañado por la electricidad estática. Si la electricidad estática es demasiado importante, dañados permanentes pueden ocurrir. Peligro con la pantalla de todas las televisiones y con la ropa sintética seca que puede producir mucha electricidad estática.

“MAGNETISMO”

No afectado

“PRODUCTOS QUIMICOS”

No exponer el cronómetro con disolventes tales como gasolina y alcohol, proyecciones de productos de belleza, decapantes, pinturas…Pueden dañar el cronómetro.

“CAMBIO DE PILA”

Cuando la fijación se vuelve débil o no soporta el exterior, se necesita cambiar de batería.

1. Destornille el panel trasero
2. Destornille el contacto de la pila
3. Cambiar con la nueva pila 3V
4. Antes utilizar la nueva pila, asegurarse que el contacto triangular está en la hendidura triangular bajo la pila.
5. No utilizar un tweezer o un destornillador
6. Reatornillar el panel trasero.

LA PILA NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA.

Utilice una pila de calidad

www.digisportinternational.com

INSTRUCTION MANUAL
STOPWATCH DT2N

Fig. 1

FEATURES:

- Chronograph with lap time display
- Alarm with chime
- Hour, minute, second, month, date and day display, 12/24 hour system and month/date or date/month display By user option
- 3 Volt Lithium long life battery
- Drop-resistant

CLOCK MODE:

1. Depress C until the cursor starts flashing below T/S and the second's digit is flashing.
2. Press A to reset it.
3. Depress B to reset seconds.
4. Depress A to select the minutes and depress B to set it.
5. Operate the same way to set the hour's digit. Press A again to enter the date mode. Operate the same way as above.
6. Pressing successively A will move the cursor below the day initial (S-M-T-W-T-F-S).
7. Press C to return to clock mode.
8. Press B and C in a row to choose between 12 and 24h.
9. Press B, the display shows the alarm time.
10. Press A, the display shows the date

ALARM MODE:

1. To turn the hourly chime and the alarm on, press B and A at the same time. Do the same to turn it off.
2. Press C twice from the CLOCK mode. The hour digit in alarm mode starts flashing.
3. Press A to set the digits and B to select the digits. Press C to end the setting.
4. When the alarm is beeping you can press any of the three buttons to stop the alarm.
5. The alarm will automatically turn on when you are setting it.

STOPWATCH MODE:

1. By pressing C put the cursor below the CHR sign.
2. Press A to start measurement.
3. Each time you will press B will allow you to view the lap time while the stopwatch is still running. Press B again to come back on the chronograph mode
4. To stop the stopwatch press A.
5. Press B to reset the stopwatch.

CARE OF YOUR STOPWATCH:

WATER RESISTANCE

- The stopwatch is designed to withstand accidental contact with water such as splashes or raindrops, but it is not designed for use in water. Do not operate the buttons when the stopwatch is wet.

TEMPERATURE

- Do not leave your stopwatch under direct sunlight or in very high temperatures for a long time, the display may become black. Do not leave your stopwatch in very low temperature as this may cause a slight time loss or gain and the change of digits becomes slow. In both cases the above conditions will be corrected when the stopwatch returns to normal temperature.

SHOCKS

- Be careful not to drop your stopwatch or hit it against hard surfaces as it may cause a mechanical damage.

STATIC ELECTRICITY

- The integrated circuit in your stopwatch can be affected by static electricity. If the static electricity is very strong, a permanent damage can occur. Be careful of the screen of the TV set and the wearing of clothing made of synthetic material in dry weather; in such cases very strong electricity can be generated.

MAGNETISM

- Not affected

CHEMICALS

- Do not expose your stopwatch to solvents such as gasoline and alcohol, spray of cosmetics,

Cleaners, paints etc may cause damage to the stopwatch.

BATTERY

- When the display becomes dim or faded out, battery replacement is necessary.

1. Turn the battery cover off from close to open position by using the rope holder.
2. Push the Battery Lock in the direction shown to release the old battery.
3. Install a fresh lithium battery CR2032 into the battery holder, please make sure the Battery Lock is in the position shown.
4. Re - install the battery cover; turn the dot from open to close position.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE BATTERY.

Use a battery of quality.